

## SKÖTSELRÅD

- Skall diskas/rengöras efter varje servering
- Kan diskas i maskin. OBS! Ej elementet.
- Montera isär vid diskning.
- Viktigt att torka rent locket efter rengöring, så att allt fett försvinner
- Locket justeras med insexnyckel nr 4



## VID UPPVÄRMNING

- Fyll på med så varmt vatten som möjligt.
- Värm upp med öppet lock i ca 10 minuter innan servering.
- Kontrollera vattentemperaturen. Skall vara ca 70 grader.
- Lägg i maten.



## INSATSER

- Vi rekommenderar GN-fat i porslin eller rostfritt från WMF. Blanco eller motsvarande fungerar också.
- Vissa enklare GN-fat har visat sig ha stora hörn och passar då ej.
- Runda insatser rekommenderas från WMF.

## INDUKTIONSPLATTOR

- Inga knappar på ovansidan, för att undvika att plattan stängs av/ofrivillig temperaturändring.
- Viktigt att erbjuda rätt storlek på plattan. Se diameter i katalogen.

## RESERVDELAR

- Se reservdelslista.