


Justering av bromsar och montering av Chafing Dish med Rolltop.

1. Delar



2. Justering av broms till lock.




Fig. 1

Placera locket framför dig med handtaget bortåt. (**ej mot magen !**)

För att ändra inställningen på bromsarna, skruva upp skruvarna (6) och vrid på hålskivorna (4) på båda sidorna av locket åt önskat håll.

Vrid

1

 För att släppa på motståndet. (Motsatt håll på höger sida)

Vrid

2


 För att öka motståndet. (Motsatt håll på höger sida)

Sätt i skruvarna igen och vrid åt. Obs! Det är viktigt att man drar åt både höger och vänster broms lika mycket. (**obs. höger broms märkt med "R", vänster broms märkt med "L"**)


3. Montering av bromsar.




Lägg locket upp och ned med handtaget ifrån dig.
(ej mot magen !)



Vänster / Höger broms:
Placera plasbrickan (2) runt bulten (1) och för in plastbrickan genom lockfästet, från insidan av locket mot utsidan.




Placera sedan plasbrickan (3) över bulten (1) utifrån.






Smörj sedan den vänstra hålskivans (4) insida med fett eller vaselin , detta för att förhindra att den låser sig I framtiden.

Obs! Smörj aldrig bromsen med annat än fett. Ingen olja !!!



Placera fjädern (5) inuti hålskivan (4), sätt sedan fast hålskivan och fjädern på bulten utifrån. Dra åt tills det inte är något mellanrum mellan delarna.



Skruva sedan fast skruven (6) igenom hålskivan (4) så långt att den går igenom hålet / gängorna på locket.

Repetera samma steg för den högra bromsen.

Obs ! Öppna aldrig bromsen i annat syfte än att reglera motståndet !